



# INSTRUKS FOR FLUGTVEJS- OG PANIKBELYSNINGSANLÆG

- 1. Før enhver benyttelse af lokalet skal det kontrolleres, at samtlige lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden.**
- 2. Defekte lyskilder skal udskiftes. Batterier vedligeholdes i henhold til vejledning fra leverandøren.**
- 3. Afprøvning af anlæggets automatiske omkobling til batteridrift skal foretages mindst 1 gang om måneden.**
- 4. Afprøvning af anlægget til fuld brændetid (min. 30 minutter) skal foretages mindst 1 gang om året. Der skal føres logbog over prøverne.**
- 5. Afprøvning af omkoblingen sker ved betjening af afbryder mærket:**

